


Per i refrigeratori e pompe di calore For chillers and heat pumps

# NRA NRA-H NBW NBW-H NRC NRC-H NSW NSW-H R







1NRFW 9809 66162.08

Sostituisce il: Replace: 66162.06 / 9805

INFORMAZIONI GENERALI • GENERAL INFORMATION	4
CARATTERISTICHE GENERALI • FEATURES	
Descrizione del pannello comandi • Control panel description	5
MISURE DI SICUREZZA • SAFETY MEASURES	
Usi impropri • Improper uses	6
FUNZIONAMENTO • OPERATING	
Utilizzo del pannello • Use of the panel	8
Manutenzione • Maintenance	14

# **OSSERVAZIONI • REMARKS**

Questo è uno dei due manuali che descrivono la macchina qui rappresentata. I capitoli descritti nella tabella sottoriportata, sono presenti o assenti a seconda del tipo di manuale. This is one of a set of two manuals that describe this machine. The chapters described in the table below are only included if relevant to the specific manual.

	Tecnico	Uso
Informazioni generali	Х	Х
Caratteristiche:	х	
Descrizione della macchina		
versioni, accessori	X	
Caratteristiche tecniche:	X	
Dati tecnici	X	
Dati accessori	Х	
Schemi elettrici	Х	
Misure di sicurezza:	X	X
Precauzioni generali	X	X
Usi impropri	X	Х
Installazione:	X	
Trasporto	X	
Installazione unità	X	
Procedure per la messa		
in funzione	X	
Uso		Х
Manutenzione ordinaria		Х
Individuazione guasti		Х

Conservare i manuali in luogo asciutto, per evitare il deterioramento, per almeno 10 anni per eventuali riferimenti futuri.

Leggere attentamente e completamente tutte le informazioni contenute in questo manuale. Prestare particolarmente attenzione alle norme d'uso accompagnate dalle scritte "PERICOLO" o "ATTENZIONE" in quanto, se non osservate, possono causare danno alla macchina e/o a persone e cose.

Per anomalie non contemplate da questo manuale, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.

AERMEC S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad un uso improprio della macchina, ad una lettura parziale o superficiale delle informazioni contenute in questo manuale.

Il numero di pagine di questo manuale è: 16.

	Technical	Use
General information	X	X
Characteristics:	X	
Machine description with		
versions, accessories	X	
Technical characteristics:	X	
Technical data	X	
Accessory data	X	
Wiring diagrams	X	
Safety measures:	X	X
General safety practices	X	X
Improper use		X
Installation:	X	
Transport	X	
Unit installation	X	
Start-up procedures		
	X	
Use		X
Routine maintenance		X
Fault-finding		Х

Store the manuals in a dry location to avoid deterioration, as they must be kept for at least 10 years for any future reference.

All the information in this manual must be carefully read and understood. Pay particular attention to the operating standards with "DANGER" or "WARNING" signals as their disrespect can cause damage to the machine and/or persons or objects.

If any malfunctions are not included in this manual, contact the local Aftersales Service immediately.

AERMEC S.p.A. declines all responsibility for any damage whatsoever caused by improper use of the machine, and a partial or superficial acquaintance with the information contained in this manual.

This manual has 16 pages.

# **DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI**

Il pannello comandi dell'unità permette una rapida impostazione dei parametri di funzionamento della macchina, la loro visualizzazione in qualsiasi momento, e il riassunto immediato dello stato di funzionamento della macchina mediante accensione delle spie relative.

Sono presenti sul pannello le indicazioni dei carichi attivi, i tasti funzionali, e un display di due righe con segnalazioni sul funzionamento o allarme. L'ultimo tasto che è stato premuto è segnalato dall'accensione della spia relativa.

Sulla scheda vengono memorizzate tutte le impostazioni salvate ad ogni modifica e utilizzate alla riaccensione dopo uno spegnimento per mancanza di tensione.

Con l'installazione del pannello remoto, è possibile comandare a distanza l'accensione e lo spegnimento, l'impostazione del modo di funzionamento (freddo-caldo), e la visualizzazione del riassunto allarmi con una spia rossa (allarmi). I tasti che hanno funzioni simili sono raggruppati in zone con lo stesso colore. Alla loro pressione si accenderà la spia sul tasto e verranno visualizzati i relativi parametri sul display. Elenco dei tasti con le visualizzazioni:

- T1: i parametri funzionali della macchina;
- T2: tutti gli allarmi intervenuti;
- T3: i set della macchina;
- T4: attiva la modifica del set visualizzato con la pressione delle frecce;
- F1 e F2: permettono la scansione dei parametri che si stanno visualizzando e, se è stato premuto il tasto T4, la modifica del set visualizzato.

I tasti che seguono impostano e attivano il tipo di funzionamento della macchina:

- T5: seleziona il funzionamento in riscaldamento \* o raffreddamento \*;
- **T6:** accende e spegne la macchina (ponendola in STAND-BY sotto tensione);
- T7: ripristina gli allarmi e fa ripartire la macchina;
- **T8:** imposta il controllo come locale (L) o remoto (R); Spie di indicazione del funzionamento e dell'intervento degli allarmi:
- \$1: simbolo del compressore;
- **S2:** simbolo dello sbrinamento;
- \$3: simbolo degli allarmi.

# CONTROL PANEL DESCRIPTION

The unit's control panel enables quick adjustment of the machine's operating parameters, the visualisation at any moment and the immediate summary of the machine's operating status by specific signal lights.

The panel informs the active loads, the function touchbuttons and a two row display to read operating and alarm messages. The last touchbutton pressed is signalled by a specific light.

The cards memorise all the settings saved at each modification and used after re-starting after a shutdown caused by a power cut.

With the installation of the remote control panel, it is possible to control at a distance the start and stop, the operating mode (cooling-heating), and the visualisation of the summation alarms with a red light (alarms).

The touchbuttons that have similar functions are grouped in zones with the same colour. When they are pressed a light on the touchbutton comes on and the relative parameters will appear on the display.

List of touchbuttons with their displays:


- T1: the machine's operating parameters;
- T2: all the alarms blocks;
- T3: the machine's set points;
- **T4:** activates the modification of the set point visualised by pressing the arrow touchbuttons;
- F1 and F2: to scroll through the parameters that are being visualised and if T4 has been pressed, the modification of the set point in display.

The touchbuttons below set and activate the operating mode of the machine:

- T5: selects operation in heating \* or in cooling \*;
- **T6:** starts and stops the machine (in STANDBY under power);
- **T7:** resets the alarms and restarts the machine;
- **T8:** sets the control in local (L) or remote (R);

The lights that signal operation and alarm blocks:

- **S1:** compressor icon;
- **S2**: defrost icon;
- \$3: alarm icon.



# NRA / NRC / R

# **USI IMPROPRI**

L'apparecchio è progettato e costruito per garantire la massima sicurezza nelle sue immediate vicinanze, nonchè per resistere agli agenti atmosferici. I ventilatori superiori sono protetti da intrusioni involontarie mediante griglie di protezione.


L'apertura accidentale del quadro elettrico con macchina in funzione è scongiurata dal sezionatore bloccaporta.

Si eviti di appoggiare attrezzi o oggetti pesanti direttamente sulle batterie laterali di scambio termico, per non rovinare l'alettatura.

# **IMPROPER USES**

The unit is designed and constructed to guarantee maximum safety in its immediate proximity, and to resist weathering. The top fans are shielded against accidental contact by a protective guard. Accidental opening of the electric switchboard with the machine in operation is impeded by the safety door interlock.

Tools or heavy objects must not be leaned directly against the lateral exchanger coils to avoid damage to the fins.



# ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

In caso di funzionamento anomalo dell'unità (intervento degli allarmi), dopo aver eliminato la causa dell'intervento, procedere ad un reset dell'apparecchio. Se il problema si ripresenta, chiamare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.

# **MALFUNCTIONS**

In the event of unit malfunctions (alarm blocks), after having eliminated the cause of the block, reset the unit.

# SIMBOLI DI SICUREZZA • SAFETY SYMBOL



**Pericolo:** Tensione

**Danger:** Power supply



Pericolo:

Temperatura

**Danger:** Temperature



Pericolo:

Organi in movimento

**Danger:**Movings parts



Pericolo:

Togliere tensione

**Danger:**Disconnect power line



Pericolo!!!

ger: Danger!!!

# **NBW / NSW**

# **USI IMPROPRI**


L'apparecchio è progettato e costruito per garantire la massima sicurezza nelle sue immediate vicinanze.

L'apertura accidentale del quadro elettrico con macchina in funzione provoca l'intervento dell'interblocco meccanico che toglie tensione all'unità.

# **IMPROPER USES**

The unit is designed and constructed to guarantee maximum safety in its immediate proximity.

Accidental opening of the electric switchboard with the machine in operation is impeded by mechanical interlock that turn off the unit.



NON appoggiarsi alle tubazioni dell'acqua: possibili superfici ad alta temperatura.

NEVER lean on the water pipes: they could be hot.

# **ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO**

In caso di funzionamento anomalo dell'unità (intervento degli allarmi), dopo aver eliminato la causa dell'intervento, procedere ad un reset dell'apparecchio. Se il problema si ripresenta, chiamare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.

# **MALFUNCTIONS**

In the event of unit malfunctions (alarm blocks), after having eliminated the cause of the block, reset the unit.

# SIMBOLI DI SICUREZZA • SAFETY SYMBOL



**Pericolo:** Tensione

**Danger:**Power supply



Pericolo:

Temperatura

**Danger:** Temperature



Pericolo:

Organi in movimento

**Danger:**Movings parts



Pericolo:

Togliere tensione

**Danger:**Disconnect power line



Pericolo!!!

anger: Danger!!!

# **UTILIZZO DEL PANNELLO**

#### **PRIMA ACCENSIONE**

Alla prima accensione la macchina esegue una auto-configurazione e una sequenza di verifiche mediante le quali vengono controllati i parametri operativi e le connessioni elettriche della macchina.

Dopo l'autotest, viene visualizzato per alcuni secondi prima il logo aziendale e poi il tipo di macchina.

Successivamente, il pannello si predispone per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (tasto T1 attivato).

#### **SELEZIONE DEL FUNZIONAMENTO**

La selezione del funzionamento della macchina si effettua tramite quattro tasti:

- T5: imposta il funzionamento in riscaldamento (pompa di calore) o raffreddamento;
- T6: accende o spegne la macchina, ponendola in Stand-By, (vengono alimentati solo la scheda elettronica e la resistenza elettrica);
- T7: annulla gli allarmi della macchina e la riavvia;
- T8: imposta il controllo dell'apparecchio, che può essere locale (L), dal pannello a bordo macchina, o remoto (R), da pannello a distanza.

L'impostazione attiva è indicata dalla accensione della relativa spia.

# VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

Per la visualizzazione dei parametri di funzionamento si prema il tasto T1;la spia del tasto T1 si accende, visualizzando sul display i parametri nella sequenza indicata nella tabella sottostante.

I parametri possono essere scorsi a rotazione utilizzando i tasti-freccia F1 e F2. Il messaggio "Non presente" indica che la configurazione dell'apparecchio in Vostro possesso non consente la visualizzazione del parametro corrispondente.

# **USE OF THE PANEL**

#### FIRST START-UP

At the first start-up the machine performs a auto-configuration and a sequence of checks which control the operating parameters and the wiring connections of the machine. After the autotest the company logo appears for a few

seconds and then the machine type.
Subsequently, the panel is ready to visualise operating para-

Subsequently, the panel is ready to visualise operating parameters (T1 touchbutton activated).

#### **SELECTION OF OPERATING MODE**

The operating mode is selected with four touchbuttons:


- T5: sets operation in heating (heat pump only) or cooling;
- T6: starts or stops the machine, putting it in standby (only the electronic card and electric heaters are supplied);
- T7: cancels the alarms and restarts the machine;
- T8: sets the control of the unit, that can be local (L) or remote (R), from the remote control panel.

The active setting is signaled by the relevant light.

#### **VISUALISATION OF THE OPERATING PARAMETERS**

To visualise the operating parameters press T1; the light on T1 comes on, and the display visualises the parameters in the sequence shown in the table below.

Use the arrow touchbuttons F1 and F2 to scroll through the parameters. The message indicates that the configuration of your unit does not give visual access to this parameter.



NRA - NRC:

Parametro visualizzato

Descrizione

TIA

temperatura acqua ingresso evaporatore

TAE

temperatura aria esterna (non disponibile)

TUA C1

temperatura uscita acqua circuito 1

**DELTAC1** 

differenziale temperatura acqua tra entrata e uscita

TL C1

temperatura freon liquido circuito 1

P.B. C1

pressione d'aspirazione circuito 1 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP1 nei solo freddo)

P.A. C1

pressione di mandata circuito 1 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP2 nei solo freddo)

ATTESAC1

tempo di attesa minimo per il riavvio del circuito 1

SBRINAC1

tempo d'attesa che intercorre tra due sbrinamenti sul circuito 1 (pompa di calore)

TUA C2

temperatura uscita acqua circuito 2

**DELTAC2** 

differenziale temperatura acqua tra entrata e uscita

temperatura freon liquido circuito 2

P.B. C2

pressione d'aspirazione circuito 2 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP1 nei solo freddo)

pressione di mandata circuito 2 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP2 nei solo freddo)

ATTESAC2

tempo di attesa minimo per il riavvio del circuito 2

SBRINAC2

tempo d'attesa che intercorre tra due sbrinamenti sul circuito 2 (pompa di calore)

R:

Parametro visualizzato

Descrizione

TIA

temperatura acqua ingresso evaporatore

temperatura aria esterna (non disponibile)

**TUA** 

temperatura uscita acqua

DELTA

differenziale temperatura acqua tra entrata e uscita

temperatura freon liquido circuito 1 (pompa di calore)

temperatura freon liquido circuito 2 (pompa di calore)

P.B. C1

pressione d'aspirazione circuito 1 (solo se è installato l'accessorio TP1)

P.A. C1

pressione di mandata circuito 1 (solo se è installato l'accessorio TP2)

P.B. C2

pressione d'aspirazione circuito 2 (solo se è installato l'accessorio TP1)

P.A. C2

pressione di mandata circuito 2 (solo se è installato l'accessorio TP2)

ATTESAC1

tempo di attesa minimo per il riavvio del circuito 1

NRA - NRC:

**Parameter** 

Description

TIA

evaporator water inlet temperature

TAÉ

ambient air temperature (not available)

TUA C1

outlet water temperature circuit 1

**DELTAC1** 

inlet and outlet water temperature differential

TL C1

refrigerant liquid temperature circuit 1

suction pressure circ. 1 (standard in heat pumps; only when the TP1 accessory is installed in cooling only versions)

P.A. C1

delivery pressure circ. 1 (standard in heat pumps; only when the TP2 accessory is installed in cooling only versions)

WAIT C1

min. stand-by time for re-start of circuit 1

DEFR. C1

time interval between two defrosting cycles on circuit 1 (heat pump)

TUA C2

outlet water temperature circuit 2

**DELTAC2** 

inlet and outlet water temperature differential

refrigerant liquid temperature circuit 2

P.B. C2

suction pressure circ. 2 (standard in heat pumps; only when the TP1 accessory is installed in cooling only versions)

delivery pressure circ. 2 (standard in heat pumps; only when the TP2 accessory is installed in cooling only versions)

WAIT C2

min. stand-by time for re-start of circuit 2

DEFR. C2

time interval between two defrosting cycles on circuit 2 (heat pump)

R:

**Parameter** 

Description

evaporator water inlet temperature

TAE

ambient air temperature (not available)

TUA

outlet water temperature

**DELTA** 

inlet and outlet water temperature differential

TL C1

refrigerant liquid temperature circuit 1 (heat pump only)

refrigerant liquid temperature circuit 2 (heat pump only)

P.B. C1

suction pressure circ. 1 (only when the TP1 accessory is installed)

P.A. C1

delivery pressure circ. 1 (only when the TP2 accessory is installed)

P.B. C2

suction pressure circ. 2 (standard in heat pumps; only when the TP1 accessory is installed in cooling only versions)

delivery pressure circ. 2 (standard in heat pumps; only when the TP2 accessory is installed in cooling only versions)

WAIT C1

min. stand-by time for re-start of circuit 1

#### ATTESAC2

tempo di attesa minimo per il riavvio del circuito 2

#### SBRINAC1

tempo rimanente allo sbrinamento sul circuito 1 (pompa di calore)

#### SBRINAC2

tempo rimanente allo sbrinamento sul circuito 2 (pompa di calore)

#### **P.IN S1**

pressione di inizio sbrinamento del circuito 1. Tale valore viene deciso dalla logica del microprocessore. (pompa di calore)

#### **P.IN S2**

pressione di inizio sbrinamento del circuito 2. Tale valore viene deciso dalla logica del microprocessore. (pompa di calore)

#### TIR (solo R T)

temperatura acqua in ingresso del recuperatore totale

# TUR1 (solo R T)

temperatura acqua in uscita dal circuito 1 del recuperatore totale

#### TUR2 (solo R T)

temperatura acqua in uscita dal circuito 2 del recuperatore totale

#### **NBW - NSW:**

#### Parametro visualizzato

Descrizione

#### TIA

temperatura acqua ingresso evaporatore

#### TIAH

temperatura acqua ingresso condensatore (solo pompa di calore)

#### TUA C1

temperatura uscita acqua circuito 1

#### **DELTAC1**

differenziale temperatura acqua tra entrata e uscita

#### **TUAH C1**

temperatura acqua uscita condensatore (solo pompa di calore)

# DELTAC1

differenziale temperatura acqua tra entrata e uscita

# P.B. C1

pressione d'aspirazione circuito 1 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP1 nei solo freddo)

# P.A. C1

pressione di mandata circuito 1 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP2 nei solo freddo)

# TUA C2

temperatura uscita acqua circuito 2

# DELTAC2

differenziale temperatura acqua tra entrata e uscita

# **TUAH C2**

temperatura acqua uscita condensatore (solo pompa di calore)

# **DELTAC2**

differenziale temperatura acqua tra entrata e uscita

#### P.B. C2

pressione d'aspirazione circuito 2 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP1 nei solo freddo)

#### P.A. C2

pressione di mandata circuito 2 (di serie nelle pompe di calore, solo se è installato l'accessorio TP2 nei solo freddo)

#### ATTESA C1

tempo di attesa minimo per il riavvio del circuito 1

# ATTESA C2

tempo di attesa minimo per il riavvio del circuito 2

# VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI INTERVENUTI

Per visualizzare la lista dei pre-allarmi e degli allarmi, è necessario premere il tasto T2. Dopo questa operazione la spia posta sul tasto si accenderà, e il display riporterà tutte

# WAIT C2

min. stand-by time for re-start of circuit 2

#### DEFR. C1

time remaining to defrost on circuit 1 (heat pump)

#### DEFR. C2

time remaining to defrost on circuit 2 (heat pump)

#### **P.IN S1**

defrost start pressure on circuit 1. This value is determined by microprocessor logic. (heat pump)

#### **P.IN S2**

defrost start pressure on circuit 2. This value is determined by microprocessor logic. (heat pump)

# TIR (R T only)

total recuperator inlet water temperature

# TUR1 (R T only)

total recuperator circuit 1 outlet water temperature

#### TUR2 (R T only)

total recuperator circuit 2 outlet water temperature

#### NBW - NSW:

#### **Parameter**

Description

# TIA

evaporator water inlet temperature

#### τιΔΉ

condenser water inlet temperature (only heat pump versions)

#### TUA C1

outlet water temperature circuit 1

# **DELTAC1**

inlet and outlet water temperature differential

#### TUAH C1

condenser water outlet temperature (only heat pump versions)

# **DELTAC1**

inlet and outlet water temperature differential

# P.B. C1

suction pressure circ. 1 (standard in heat pumps; only when the TP1 accessory is installed in cooling only versions)

# P.A. C1

delivery pressure circ. 1 (standard in heat pumps; only when the TP2 accessory is installed in cooling only versions)

# TUA C2

outlet water temperature circuit 2

# DELTAC2

inlet and outlet water temperature differential

# TUAH C2

condenser water outlet temperature (only heat pump versions)

# **DELTAC2**

inlet and outlet water temperature differential

#### P.B. C2

suction pressure circ. 2 (standard in heat pumps; only when the TP1 accessory is installed in cooling only versions)

#### P.A. C2

delivery pressure circ. 2 (standard in heat pumps; only when the TP2 accessory is installed in cooling only versions)

#### WAIT C1

min. stand-by time for re-start of circuit 1

#### WAIT C2

min. stand-by time for re-start of circuit 2

# **VISUALISATION OF THE ALARM BLOCKS**

To visualise the pre-alarms and alarms, press T2. The light on the touchbutton will then come on and the display will list all the failures arisen in the sequence described in the le anomalie rilevate, nella sequenza descritta nella tabella sottostante, scandibili sempre utilizzando le frecce. Inoltre si attiveranno le spie rosse della zona blu "carichi attivi" relative ai circuiti in allarme.

Le visualizzazioni degli allarmi delle sonde riportano la scritta SONDA ASSENTE nella prima riga e nella seconda la sigla della sonda interessata, come riportato in tabella B.

Le visualizzazioni dei pre-allarmi e degli allarmi riportano la scritta PREALLARME o ALLARME nella prima riga e nella seconda il tipo con l'indicazione del circuito interessato, come riportato di seguito:

#### NRA - NRC:

# Messaggio visualizzato

Descrizione

#### **Flussostato**

intervento pressostato differenziale acqua e/o flussostato MT CP 1

intervento magnetotermico compressore 1

MT CP 2

intervento magnetotermico compressore 2

Bassa Pres. 1

intervento pressostato di bassa circuito 1

Bassa Pres. 2

intervento pressostato di bassa circuito 2

Alta Pres. 1

intervento pressostato di alta circuito 1

Alta Pres. 2

intervento pressostato di alta circuito 2

Antigelo 1

intervento antigelo circuito 1

Antigelo 2

intervento antigelo circuito 2

MT MV 1

intervento magnetotermico ventilatori circuito 1

MT MV 2

intervento magnetotermico ventilatori circuito 2

Sonda 1

allarme sonda circuito 1

Sonda 2

allarme sonda circuito 2

Allarme resa

Funzionamento anomalo dell'unità (contattare servizio assistenza Aermec)

**Eprom** 

Funzionamento anomalo della scheda elettronica (contattare servizio assistenza Aermec)

Ram

Funzionamento anomalo della scheda elettronica (contattare servizio assistenza Aermec)

#### R:

# Messaggio visualizzato

Descrizione

**Flussostato** 

intervento flussostato

Antigelo 1

intervento antigelo circuito 1

Antigelo 2

intervento antigelo circuito 2

MT CP 1

intervento magnetotermico compressore 1

MT CP 2

intervento magnetotermico compressore 2

Bassa Pres. 1

intervento pressostato di bassa circuito 1

Bassa Pres. 2

intervento pressostato di bassa circuito 2

Alta Pres. 1

intervento pressostato di alta circuito 1

Alta Pres. 2

intervento pressostato di alta circuito 2

table below, use the arrows to scroll the list. In the blue zone "active loads" the red lights relative to the circuit in alarm will also come on.

The visualizations of the sensor alarms show the message NO SENSOR in the first row and the type of sensor in the second, as shown in table B.

The pre-alarms and alarm list shows the message PRE-ALARM and ALARM in the first row and the type of alarm in the second, with the relevant circuit, as described below:

#### NRA - NRC:

Message

Description

# **Flowswitch**

differential pressure switch and/or flowswitch tripped

C1 Compressor

circuit breaker tripped compressor 1

C2 Compressor

circuit breaker tripped compressor 2

C1 Low Pres.

low pressure switch tripped circuit 1

C2 Low Pres.

low pressure switch tripped circuit 2

C1 High Pres.

high pressure switch tripped circuit 1

C2 High Pres.

high pressure switch tripped circuit 2

C1 Anti-Freez

antifreeze sensor tripped circuit 1

C2 Anti-Freez

antifreeze sensor tripped circuit 2

C1 Fan

circuit breaker tripped fans circuit 1

C2 Fan

circuit breaker fans circuit 2 **C1 Sensor** 

sensor alarm circuit 1

C2 Sensor

sensor alarm circuit 2

Capacity

Unit operation fault (contact back-up service)

**Eprom**Electronic card operation fault (contact back-up service)

Dame

Electronic card operation fault (contact back-up service)

#### R:

Message

Description

Flowswitch

flow switch actuation

C1 Anti-Freez

antifreeze sensor tripped circuit 1

C2 Anti-Freez

antifreeze sensor tripped circuit 2

C1 Compressor

circuit breaker tripped compressor 1

C2 Compressor

circuit breaker tripped compressor 2

C1 Low Pres.

low pressure switch tripped circuit 1

C2 Low Pres.

low pressure switch tripped circuit 2

C1 High Pres.
high pressure switch tripped circuit 1
C2 High Pres.

high pressure switch tripped circuit 2

MT MV 1

intervento magnetotermico ventilatori circuito 1

MT MV 2

intervento magnetotermico ventilatori circuito 2

Pres. olio 1

intervento pressostato differenziale olio (compressore 1)

Pres. olio 2

intervento pressostato differenziale olio (compressore 2)

**Monitore** 

intervento controllo alimentazione elettrica

Sonda 1

allarme sonda circuito 1

Sonda 2

allarme sonda circuito 2

**Eprom** 

Funzionamento anomalo della scheda elettronica (contattare servizio assistenza Aermec)

Ram

Funzionamento anomalo della scheda elettronica (contattare servizio assistenza Aermec)

Pumpdown 1

Anomalia nello scaricare i cilindri del compressore del circuito 1

Pumpdown 2

Anomalia nello scaricare i cilindri del compressore del circuito 2

**NBW - NSW:** 

Messaggio visualizzato

Descrizione

**Flussostato** 

intervento pressostato differenziale acqua e/o flussostato

Antigelo 1

intervento antigelo circuito 1

Antigelo 2

intervento antigelo circuito 2

MT CP 1

intervento magnetotermico compressore 1

MT CP 2

intervento magnetotermico compressore 2

Bassa Pres. 1

intervento pressostato di bassa circuito 1

Bassa Pres. 2

intervento pressostato di bassa circuito 2 Alta Pres. 1

intervento pressostato di alta circuito 1 Alta Pres. 2

intervento pressostato di alta circuito 2 Ter.PompaCond

intervento magnetotermico pompa TPOC Ter.PompaEvap

intervento magnetotermico pompa TPOE

Monitore (solo NSW)

intervento controllo alimentazione elettrica

Sonda 1

allarme sonda circuito 1

Sonda 2

allarme sonda circuito 2

Allarme resa

Funzionamento anomalo dell'unità (contattare servizio assi-

**Eprom** 

Funzionamento anomalo della scheda elettronica (contattare servizio assistenza Aermec)

Ram

Funzionamento anomalo della scheda elettronica (contattare servizio assistenza Aermec)

Pres. olio 1

intervento pressostato differenziale olio (compressore 1)

Pres. olio 2

intervento pressostato differenziale olio (compressore 2)

C1 Fan

circuit breaker tripped fans circuit 1

C2 Fan

circuit breaker fans circuit 2

C1 Oil Pres.

differential oil pressure switch actuation (compressor 1)

differential oil pressure switch actuation (compressor 2)

Volt. monitor

power supply control actuation

C1 Sensor

sensor alarm circuit 1

C2 Sensor

sensor alarm circuit 2

**Eprom** 

Electronic card operation fault (contact back-up service)

Ram

Electronic card operation fault (contact back-up service)

Pumpdown 1

Fault in compressor cylinder on circuit 1

Pumpdown 2

Fault in compressor cylinder on circuit 2

#### NBW - NSW:

Message

Description

**Flowswitch** 

differential pressure switch and/or flowswitch tripped

C1 Anti-Freez

antifreeze sensor tripped circuit 1

C2 Anti-Freez

antifreeze sensor tripped circuit 2

C1 Compressor

circuit breaker tripped compressor 1

C2 Compressor

circuit breaker tripped compressor 2 C1 Low Pres.

low pressure switch tripped circuit 1

C2 Low Pres.

low pressure switch tripped circuit 2

C1 High Pres. high pressure switch tripped circuit 1

C2 High Pres.

high pressure switch tripped circuit 2

Cond.Pump.

circuit breaker tripped TPOC pump

Evap.Pump.

circuit breaker tripped TPOE pump

Volt. monitor (NSW only)

power supply control actuation

C1 Sensor

sensor alarm circuit 1

C2 Sensor

sensor alarm circuit 2

Capacity

Unit operation fault (contact back-up service)

**Eprom** 

Electronic card operation fault (contact back-up service)

Electronic card operation fault (contact back-up service)

C1 Oil Pres.

differential oil pressure switch actuation (compressor 1) C2 Oil Pres.

differential oil pressure switch actuation (compressor 2)

# VISUALIZZAZIONE DELLO STORICO ALLARMI

La gestione delle sicurezze prevede la memorizzazione degli ultimi Preallarmi e/o Allarmi intervenuti. Tale elenco è sempre attivo, non è cancellabile e per poter visualizzarlo occorre impostare su On il parametro STORICO.

Una volta impostato il parametro, per visualizzare l'elenco, premere due volte il tasto T2 e per scorrerlo premere i tastifreccia F1 e F2.

Nel display appariranno le seguenti visualizzazioni a seconda che la scheda elettronica sia dotata o meno dell'accessorio PGS:

#### Con PGS:

Α	15	03	98	17:35
03		FLUSS	OSTATO	
Senza P	GS:			
A				00167
03		FLUSS	OSTATO	

Nella prima riga la prima lettera indica il tipo d'intervento (A per Alllarme o W per Preallarme), di seguito, ma solo con il PGS, è riportata la data (gg/mm/aa) e all'estrema destra l'ora. Se non è presente il PGS verrà riportata all'estrema destra l'ora di funzionamento del compressore. Nella seconda riga la coppia di cifre indica il numero della pagina (da 01 a 999), mentre al centro della riga è riportata la descrizione dell'allarme o preallarme intervenuto.

N.B. = nonostante la numerazione delle pagine arrivi fino a 999, non tutte queste pagine possono essere memorizzate. Il numero di memorizzazioni (minimo 25) può cambiare a seconda del tipo di memoria di cui è dotata la scheda elettronica

# VISUALIZZAZIONE DEI VALORI DI TARATURA DELLA MACCHINA

Per visualizzare i parametri di funzionamento della macchina si prema il tasto T3. Nel display appaiono i parametri riportati in TAB A, scandibili a rotazione con i tasti-freccia F1 e F2. Alcuni valori sono protetti da un codice di accesso, quindi possono essere visualizzati ma non modificati se non da personale specializzato in possesso del codice.

Le visualizzazioni dei parametri impostati riportano la scritta "Set Impostato" nella prima riga e nella seconda il tipo di SET e l'eventuale circuito interessato.

#### MODIFICA DEI VALORI DI TARATURA IMPOSTATI

Si prema il tasto T3 per visualizzare i parametri di funzionamento della macchina. Si cerchi con il tasto F1 o F2 il parametro voluto e poi si prema il tasto T4 (la spia sul tasto si accenderà). Il parametro visualizzato potrà essere modificato utilizzando i tasti-freccia F1 o F2. Ripremendo il tasto T4, si confermerà la variazione, si disabiliterà la funzione di modifica.

Le modifiche dei parametri visualizzati riportano la scritta "Modifica" nella prima riga e nella seconda il tipo di parametro, e l'eventuale circuito interessato.

**Attenzione:** le modifiche apportate devono rispettare i limiti di funzionamento dell'apparecchio come descritti nel capitolo "Limiti di funzionamento" del Manuale Tecnico.

# MODIFICA DEI VALORI DI TARATURA PROTETTI DA CODICE DI ACCESSO

Alcuni valori sono protetti da codice d'accesso, quindi possono essere visualizzati ma non modificati se non da personale specializzato in possesso del codice. Se si tenta di modificare una taratura protetta (premendo il tasto T4 quando questa è visualizzata), viene richiesto il codice di accesso il quale è composto da tre coppie di cifre impostabili ciascuna da 0 a 99. Per immettere la prima coppia di cifre bisogna modificare il valore della cifra visualizzata premendo i tasti-freccia (tenendo premuto il tasto, si scorre di decina in decina). Si ripeta l'operazione premendo il tasto T2 per la seconda cifra e

#### ALARMS HISTORY DISPLAY

Safety system management includes the storage of the latest Prealarms and/or Alarms. The list, which remains active and cannot be erased, is displayed by setting the HISTORY parameter to ON.

Once the parameter has been set, the list can be displayed by pressing key T2 twice; to scroll the alarms, press the arrow-keys F1 and F2.

The display will show the following information (depending on whether the electronic card is equipped with the PGS accessory):

#### With PGS:

Α	15	03	98	17:35
03		FLOW	SWITCH	
Withou	t PGS:			
Α				00167
0.3		FLOW	SWITCH	

The first letter in the top line specifies the intervention type (A for Alarm, W for Prealarm); in the case of electronic cards with the PGS accessory, the date (dd/mm/yy) and the time (on the far right) are also indicated. If the PGS accessory is not fitted, the figure at the far right specifies the compressor operating time.

The digits on the lower line specify the page number (01 - 999), while the alarm or prealarm description is given at the centre of the line.

N.B. Though page numbering goes to 999, not all pages can be stored. The number of storage entries (minimum 25) may vary, depending on the memory type of the electronic card.

# VISUALISATION OF THE VALUE SETTINGS OF THE MACHINE

To visualise the operating parameters of the machine press T3. The display will show the parameters given in TAB A, which can be scrolled using arrow touchbuttons F1 and F2. Some values are protected by password, therefore they can be visualised but only modified by specialised personnel in possession of the password.

The parameters visualised are indicated by the message "Setting" in the first row, with the type of SET in the second row and eventually the relevant circuit.

#### **MODIFICATION OF THE VALUE SETTINGS**

Press T3 to visualise the machine's operating parameters. Scroll through the list with F1 or F2 to find a given parameter, then press T4 (the telltale light will come on). The parameter in display can be modified using the arrow touchbuttons F1 or F2. Pressing T4 a second time confirms the variation and quits the modification function.

The modification of the parameters in display is indicated by the message "Modification" in the first row, with the type of parameter in the second row and eventually the relevant circuit.

**Important:** all modifications must respect the operating limits of the unit given in chapter "Operating Limits" of Technical Manual.

# MODIFICATION OF THE SETTINGS PROTECTED BY PASSWORD

Some values are protected by a password, and therefore can only be visualised, but not modified, if not by specialised personnel in possession of the password.

If you attempt to modify a protected setting (pressing T4), the password is requested, which is made up of 3 double digits, each between 0 and 99. To input the first set of double digits, modify the existing number with the arrow touchbuttons (keep the touchbutton pressed to skip in tens). Press T2 and repeat for the second set and T3 for the third set of digits.

il tasto T3 per la terza. Una volta completato l'inserimento del codice, si prema il tasto T4; se il codice è corretto verrà abilitata la modifica, tramite i tasti-freccia F1 o F2, del parametro selezionato; altrimenti si tornerà nella funzione impostazione.

# MODIFICA DEL CODICE DI ACCESSO

Dalla fabbrica il codice viene impostato a 00 00 00, che è anche la cifra che si presenta alla richiesta di digitare il codice. È sufficiente, quindi, premere il tasto T4, per entrare nella zona protetta da codice ed eventualmente modificarlo.

La scritta sulla prima riga del display è "Digita Codice", seguita da "Modifica Codice" se il codice inserito è corretto. Se, in qualsiasi momento, si vuole modificare il codice di accesso, bisogna essere in possesso del vecchio codice. Dopo aver visualizzato il messaggio "Codice segreto" con i tasti-freccia, si prema il tasto F4; dopo aver immesso il vecchio codice, la modifica è abilitata, e si possono immettere le nuove cifre seguendo la stessa sequenza di operazioni per l'immissione del codice.

# VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO

Nella zona dei carichi vengono visualizzati per ogni circuito gli stati di funzionamento per il circuito 1 (C1) e per il circuito 2 (C2). Sono indicati il funzionamento del compressore, lo stato di sbrinamento (pompa di calore) e lo stato di allarme intervenuto.

Il significato dei simboli riportati nella scheda è: C1 / C2 circuito frigorifero 1 / circuito frigorifero2;

S1: compressore;

S2: sbrinamento (NRA H - NRC H);

S3: allarmi.

# **MANUTENZIONE**

#### NRA - NRC - R:

Per consentire un corretto funzionamento dell'apparecchio, pulire periodicamente la superficie di scambio termico delle batterie. Having completed the password, press T4; if the password is correct, the parameter is accessed for modification, using F1 or F2; if not, the system returns to the setting function.

# **MODIFICATION OF THE PASSWORD**

The factory setting of the password is 00 00 00, that is also the number that appears when the password is requested. Just press T4 to access the section protected by password and modify it.

The first row of the display gives the message "Input Password"; followed by "Modify Password" if the correct password is typed.

If at any time the password needs changing, the existing password must be known. After having visualised the message "Secret Password" with the arrow touchbuttons, press F4; input the existing password and modification is enabled and the new code can be set in the same way as the password is input.

#### **VISUALISATION OF THE OPERATING STATUS**

The load zone can visualise the operating status of each circuit 1 (C1) and 2 (C2). This includes the visualisation of the operation of the compressor, the defrost status (heat pump) and the alarm block status.

The symbols given on the card are:

C1 / C2 cooling circuit 1 / cooling circuit 2;

S1: compressor;

S2: defrost (NRA H - NRC H);

S3: alarms.


# **MAINTENANCE**

#### NRA - NRC - R:

To enable the unit to operate correctly, periodically clean the exchange surface of the coils.

# Pannello remoto • Remote control panel

- Interruttore acceso / spento (stand-by);
   Start/stop (standby) switch;
- **2)** Commutatore funzionamento invernale / estivo; *Winter / summer changeover switch*
- **3)** Segnalazione intervento allarmi. *Summation alarm signal.*



TAB. A

SET-REDDO temperatura acqua ingresso evaporatore COLD SET evaporator water inlet temperature SET-CALDO temperatura ingresso condensatore (solo su pompa calore) HOT SET condenser inlet temperature (heat pump only) DIF. GRAD. differenziale gradino STEP DIFF capacity step differential STEP DIFF COLD SET condenser inlet temperature (heat pump only) DIF. GRAD. differenziale gradino STEP DIFF capacity step differential STEP DIFF COLD SET	Impostazione visualizzata	Descrizione				Accesso
COLD SET  evaporator water inlet temperature  evaporator water inlet temperature  SET-CALDO  temperatura ingresso condensatore (solo su pompa calore) HOT SET  condenser inlet temperature (heat pump only)  of the condenser inlet temperature inlet i	Setting visualised	Description	Min.	Default	Max.	Access
SET-CALDO temperature ingressor condensatore (solo su pompa calore) HOT SET condenser inlet temperature (heat pump only)  BIF. GRAD.  G	SET-FREDDO	temperatura acqua ingresso evaporatore				Libero
HOT SET condenser inlet temperature (heat pump only)  30 °C 45 °C 55 °C Free DIF. GRAD.  differenziale gradino  STEP DIFF capacity step differential  O,5 °C 1 °C 3 °C Free Free DIF. TOT.  differenziale totale  TOT. DIFF total differential  TOT. DIFF total heat recovery unit total differential	COLD SET	evaporator water inlet temperature	-6 °C	11 °C	20 °C	Free
IFO SET Condenser inlet temperature (heat pump only)  Free Condenser inlet temperature (heat pump only)  Free DIF. CRAD. differenziale gradino  STEP DIFF capacity step differential  Free DIF. TOT. differenziale totale  TOT. DIFF total differential  TOT. DIFF total differential  Free DIF. TOT.  TOT. DIFF total differential  Free DIF. TOT.  TOT. DIFF total differential  SET-AGC1 temperatura antigelo circuito 1  Antifreeze temperature circuit 1  SET-AGC2 temperatura antigelo circuito 2  CA AF SET antifreeze temperature circuit 2  SEC. BP tempo di esclusione intervento pressostato di bassa  LESC. BP tempo di esclusione intervento pressostato di bassa  LESC. BP tempo di esclusione intervento pressostato di bassa  LESTART defrost start pressure  OB START defrost start pressure  OB STOP defrost end liquid temperature  OB STOP defrost end liquid temperature  ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1  CP1 TIME cancel working hours compressor 1  ORE CP2 azzeramento ore funzionamento compressore 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP3 TIME cancel working hours compressor 2  Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Auto Witt  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale  TOT STORIC differenziale gradino recuperatore totale  TOT OTR differenziale gradino recuperatore totale  Total heat recovery unit total differential  TOT STORIC Witt total heat recovery unit total differential  TOT DIF total heat recovery unit total differential	SET-CALDO	temperatura ingresso condensatore (solo su pompa calore)				Libero
STEP DIFF capacity step differential 0,5 °C 1°C 3°C Free DIF. TOT. differenziale totale 1°C 2°C 6°C Free SET-AGC1 temperatura antigelo circuito 1 4°C 2°C 6°C Free SET-AGC2 temperature circuit 1 5°C 3°C 3°C 4°C 6°C 6°C Free SET-AGC2 temperature antigelo circuito 2 4°C 4°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6	HOT SET	condenser inlet temperature (heat pump only)	30 °C	45 °C	55 °C	Free
DIF. TOT. differenziale totale  TOT. DIFF total differential  TOT. DIFF total heat recovery unit total differentiale  TOT. DIFF total heat recovery unit total differential	DIF. GRAD.	differenziale gradino				Libero
TOT. DIFF total differential temperatura antigelo circuito 1 temperatura antigelo circuito 2 temperatura circuit 2 temperatura differeze temperatura circuit 2 temperatura differeze temperatura circuit 2 temperatura differeze differeziale totale ercuperatore totale differenziale gradino recuperatore totale differenziale gradino recuperatore totale differeziale gradino recuperatore totale differenziale gradino recuperatore totale differenziale gradino recuperatore totale differeziale gradino recuperatore totale differeziale gradino recuperatore totale differeziale gradino recuperatore totale differeziale totale differeziale totale differeziale totale differeziale tota	STEP DIFF	capacity step differential	0,5 °C	1 °C	3°C	Free
SET-AGC1 temperatura antigelo circuito 1 C1 AF SET antifreeze temperature circuit 1 SET-AGC2 temperatura antigelo circuito 2 Antifreeze temperature circuit 2 SET-AGC2 temperature circuit 2 SET-AGC2 temperature circuit 2 SET-AGC2 temperature circuit 2 SET-AGC2 temperature circuit 2 SEC. BP tempo di esclusione intervento pressostato di bassa LP SHUTOFF low pressure switch delay P. IN. S. pressione di inizio sbrinamento D START defrost start pressure T. OUT. S. temperatura liquido fine sbrinamento D STOP defrost end liquid temperature T. OUT. S. temperatura liquido fine sbrinamento D STOP defrost end liquid temperature Codice segreto impostazione nuovo codice segreto Access code new password setting ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1 CP1 TIME cancel working hours compressor 1 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3) Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione Autostart set automatic start after power cut S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale R HOT SET total heat recovery unit total differential  T °C 2°C 6°C Free Con CP2 TOTO IF total heat recovery unit total differential  D °C 2°C 6°C Con CP3 °C 1°C 6°C Con CP5 °C 1°C 6°C Con CP5 °C 1°C 6°C Con CP6 °C Con CP7 TOTO IF total heat recovery unit total differential  D °C 2°C 6°C Con CP7	DIF. TOT.	differenziale totale				Libero
C1 AF SET  antifreeze temperature circuit 1  SET-AGC2  temperatura antigelo circuito 2  antifreeze temperature circuit 2  ESC. BP  tempo di esclusione intervento pressostato di bassa  LP SHUTOFF    N. N. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   6 with   6 wi	TOT. DIFF	total differential	1 °C	2°C	6°C	Free
Access code new password setting of my defrost end fuguid temperature or funzionamento compressor 1  CP 1 IME  CREP azzeramento ore funzionamento compressor 2  CP 2 IME  CREP azzeramento ore funzionamento compressor 2  CP 2 IME  CREP azzeramento ore funzionamento compressor 2  Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3) and a set automatic start after power cut  S.CALDO R  EMPTORIF Alow pressure antiging ending the functional microsular ingresso recuperatore totale  R TOT DIF  Lemperatura intigreeze temperature circuit 2  -9 °C 3 °C 4 °C With With With With Set No. 20 °C With With With Set No. 20 °C With With Set No. 20 °C With With With Set No. 20 °C With Set No.	SET-AGC1	temperatura antigelo circuito 1				Con codice
C2 AF SET  antifreeze temperature circuit 2  tempo di esclusione intervento pressostato di bassa LP SHUTOFF  low pressure switch delay P. IN. S. pressione di inizio sbrinamento D START  defrost start pressure T. OUT. S.  D STOP  defrost end liquid temperature  or defrost end liquid temperature totale  new password setting  with the defrost end liquid temperature  or defrost end liquid temperature  or defrost end liquid temperature totale  new password setting  or defrost end liquid temperature totale  or defrost end liquid temperature totale  or defrost end liquid temperature  or defrost end liquid temperature totale  or defrost end liquid temperature  or defrost end liquid temperature  or defrost end liquid temperature  or def	C1 AF SET	antifreeze temperature circuit 1	-9 °C	3 °C	4°C	With code
ESC. BP tempo di esclusione intervento pressostato di bassa LP SHUTOFF    No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   3 bar   5 bar   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   20 °C   30 °C   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   1,5 bar   20 °C   30 °C   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   20 °C   30 °C   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   20 °C   30 °C   With     No. S.   pressione di inizio sbrinamento   20 °C	SET-AGC2	temperatura antigelo circuito 2				Con codice
LP SHUTOFF low pressure switch delay  P. IN. S. pressione di inizio sbrinamento  D START defrost start pressure T. OUT. S. temperatura liquido fine sbrinamento  D STOP defrost end liquid temperature  Odice segreto impostazione nuovo codice segreto  Access code new password setting  ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP3 TIME cancel working hours compressor 2  CP4 TIME cancel working hours compressor 2  CP5 TIME cancel working hours compressor 2  CP6 TIME cancel working hours compressor 2  CP7 TIME cancel working hours compressor 2  CP8 TIME cancel working hours compressor 2  CP9 TIME cancel working hours compressor 2  CP9 TIME cancel working hours compressor 2  CP0 TIME cancel working hours compressor 2  CP1 TIME cancel working hours compressor 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP3 TIME cancel working hours compressor 2  CP4 TIME cancel working hours compressor 2  CP5 TIME cancel working hours compressor 2  CP6 TIME cancel working hours compressor 2  CP7 TIME cancel working hours compressor 2  CP7 TIME cancel working hours compressor 2  CP8 TIME cancel working hours compressor 2  CP9 TIME cancel working hours compressor 2  CP9 TIME cancel working hours compressor 2  CP0 TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TO	C2 AF SET	antifreeze temperature circuit 2	-9 °C	3 °C	4°C	With code
P. IN. S. pressione di inizio sbrinamento D START defrost start pressure 1,5 bar 3 bar 5 bar With T. OUT. S. temperatura liquido fine sbrinamento D STOP defrost end liquid temperature  Codice segreto impostazione nuovo codice segreto Access code new password setting ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1 CP1 TIME cancel working hours compressor 1 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP3 TIME cancel working hours compressor 2 CP4 TIME cancel working hours compressor 2 CP5 TIME cancel working hours compressor 2 CP6 TIME cancel working hours compressor 2 CP7 TIME cancel working hours compressor 2 CP8 TIME cancel working hours compressor 2 CP9 TIME cancel working hours compressor 2 CP0 TIME total heat recovery unit input temperature  D TOTO TIME differential TP0 TOTO TIME differential TP0 TOTO TIME compression totale TP0 TOTO TIME differential TP0 TOTO TIME differential TP0 TOTO TIME total heat recovery unit total differential TP0 TOTO TIP0 Total heat recovery unit total differential	ESC. BP	tempo di esclusione intervento pressostato di bassa				Con codice
D START    defrost start pressure   1,5 bar   3 bar   5 bar   With	LP SHUTOFF	low pressure switch delay	180 s	180 s	360 s	With code
T. OUT. S. temperatura liquido fine sbrinamento D STOP defrost end liquid temperature  10 °C 20 °C 30 °C With Codice segreto impostazione nuovo codice segreto Access code new password setting  ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1 CP1 TIME cancel working hours compressor 1 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP2 TIME cancel working hours compressor 2 CP3 TIME cancel working hours compressor 2 CP4 TIME cancel working hours compressor 2 CP5 TIME cancel working hours compressor 2 CP6 TIME cancel working hours compressor 2 CP7 TIME cancel working hours compressor 2 CP8 TIME cancel working hours compressor 2 CP9 TIME cancel working hours compressor 2 CP0 TOTE CANCEL TIME CANCEL	P. IN. S.	pressione di inizio sbrinamento				Con codice
D STOP  defrost end liquid temperature  impostazione nuovo codice segreto  Access code  new password setting  ORE CP1  azzeramento ore funzionamento compressore 1  CP1 TIME  cancel working hours compressor 1  ORE CP2  azzeramento ore funzionamento compressore 2  CP2 TIME  STORICO  HISTORY  alarms history display  Lingua  selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language  language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart  set automatic start after power cut  SCALDO R  temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET  D Tot R  differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF  defrost end liquid temperature  azeramento impostazione nuovo codice segreto  Con  With  Con  Off  Off  Off  On  Auto  Auto  Auto  Auto  Free  Con  Auto  Con  With  ScALDO R  temperatura ingresso recuperatore totale  R TOT DIF  total heat recovery unit input temperature  D Tot R  differenziale gradino recuperatore totale  total heat recovery unit total differential  differenziale gradino recuperatore totale	D START	defrost start pressure	1,5 bar	3 bar	5 bar	With code
Codice segreto impostazione nuovo codice segreto Con Access code new password setting With ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1 Con CP1 TIME cancel working hours compressor 1 With ORE CP2 azzeramento ore funzionamento compressore 2 Con CP2 TIME cancel working hours compressor 2 Con Liber Time Time Time Time Time Time Time Time	T. OUT. S.	temperatura liquido fine sbrinamento				Con codice
Access code new password setting  ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1  CP1 TIME cancel working hours compressor 1  ORE CP2 azzeramento ore funzionamento compressore 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  TORICO visualizzazione storico  HISTORY alarms history display  Selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione  Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  Libe	D STOP	defrost end liquid temperature	10 °C	20 °C	30 °C	With code
ORE CP1 azzeramento ore funzionamento compressore 1  CP1 TIME cancel working hours compressor 1  ORE CP2 azzeramento ore funzionamento compressore 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  TORICO visualizzazione storico HISTORY alarms history display  Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione  Auto  Auto  Auto  With  Con  CP2 TIME  Off Off On  Free  Libe  Con  Autostart  Auto  Auto  With  S.CALDO R  temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R  differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R  differenziale gradino recuperatore totale  Libe  Con  Auto  Auto  With  Con  Auto  Auto  Auto  Libe  Free  Libe  Free  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Con  Auto  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Con  Auto  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Con  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Libe  Con  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  Libe  Con  Auto	Codice segreto	impostazione nuovo codice segreto				Con codice
CP1 TIME cancel working hours compressor 1  ORE CP2 azzeramento ore funzionamento compressore 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  TOORE CP2  CP2 TIME cancel working hours compressor 2  CP3 TIME cancel working hours compressor 2  With STORICO visualizzazione storico  HISTORY alarms history display  Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione  Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale	Access code	new password setting		_		With code
ORE CP2  azzeramento ore funzionamento compressore 2  CP2 TIME  cancel working hours compressor 2  Visualizzazione storico  HISTORY  alarms history display  Lingua  selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language  language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart  inserimento partenza automatica per mancanza di tensione  Autostart  S.CALDO R  temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET  D Tot R  differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF  total heat recovery unit total differential  differenziale gradino recuperatore totale  differenziale gradino recuperatore totale  differenziale gradino recuperatore totale  differenziale gradino recuperatore totale  libe  Con  Auto  45 °C  55 °C  Free  Libe  Free  Libe  Con  Auto  With  Con  Auto  Libe  Con  Auto  Con  Auto  With  Con  Auto  Libe  Libe  Con  Auto  Libe  Libe  Con  Auto  Libe  Lib	ORE CP1	azzeramento ore funzionamento compressore 1				Con codice
CP2 TIME cancel working hours compressor 2  With STORICO visualizzazione storico HISTORY alarms history display  Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3) Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  United Set automatic start after power cut solve total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale	CP1 TIME	cancel working hours compressor 1		_		With code
STORICO visualizzazione storico  HISTORY alarms history display  Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione  Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  Uibe Tree  Con  Auto  Auto  Vith  5.5°C  Free  Free  D Tot R  differenziale gradino recuperatore totale  Libe  O 5°C  1°C  3°C  Libe  Free  Libe  Libe  Libe  D. GRAD R	ORE CP2	azzeramento ore funzionamento compressore 2				Con codice
HISTORY  alarms history display  Selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3) Language  language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart  Autostart  S.CALDO R  temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET  D Tot R  R TOT DIF  differenziale totale recovery unit input temperature  D. GRAD R  differenziale gradino recuperatore totale	CP2 TIME	cancel working hours compressor 2		_		With code
Lingua selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)  Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione  Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  Libe  O 5 °C 1 °C 3 °C  Libe  O 5 °C 1 °C 3 °C  Libe  O 5 °C 1 °C  S O 3 °C  Libe  O 5 °C 1 °C  S O 3 °C  Libe  O 5 °C 1 °C  S O 3 °C  Libe  O 5 °C  D 1 °C  O 3 °C  Libe  O 5 °C  D 1 °C  O 3 °C	STORICO	visualizzazione storico	0,11	Off	0	Libero
Language language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)  Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  Libe	HISTORY	alarms history display	Off	Off	On	Free
Autostart inserimento partenza automatica per mancanza di tensione Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  Libe  0.5 °C 1°C 3°C  Libe  1 °C 3 °C  Libe  1 °C  Libe	Lingua	selezione lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (0-1-2-3)	0	0	2	Con codice
Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale	Language	language select Italian, English, German, French (0-1-2-3)	0	0	3	With code
Autostart set automatic start after power cut  S.CALDO R temperatura ingresso recuperatore totale  R HOT SET total heat recovery unit input temperature  D Tot R differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  0.5 °C 1°C 3°C 1°C 3°C	Autostart	inserimento partenza automatica per mancanza di tensione				Con codice
R HOT SET total heat recovery unit input temperature $30^{\circ}\text{C}$ $45^{\circ}\text{C}$ $55^{\circ}\text{C}$ Free D Tot R differenziale totale recuperatore totale R TOT DIF total heat recovery unit total differential $1^{\circ}\text{C}$ $2^{\circ}\text{C}$ $6^{\circ}\text{C}$ Libe D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale	Autostart	set automatic start after power cut		Auto		With code
R HOT SET  botal heat recovery unit input temperature  D Tot R  differenziale totale recuperatore totale  R TOT DIF  botal heat recovery unit total differential  color by total heat recovery unit total differential	S.CALDO R	temperatura ingresso recuperatore totale	20.00	45.00	== 00	Libero
R TOT DIF total heat recovery unit total differential  D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale  1°C 2°C 6°C Free	R HOT SET	total heat recovery unit input temperature	30 °C	45 °C	55 °C	Free
D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale	D Tot R	differenziale totale recuperatore totale	1.00	2.00	6.06	Libero
D. GRAD R differenziale gradino recuperatore totale Libe	R TOT DIF	total heat recovery unit total differential	I ~C	2 °C	6 °C	Free
R STEP DIFF total heat recovery unit step differential 0,5 °C 1 °C 3 °C Free	D. GRAD R		0.5.00	1.00	2.06	Libero
, ,	R STEP DIFF	total heat recovery unit step differential	0,5 °C	1°C	3 °C	Free

# TAB. B

Sigla	Descrizione	Mod.
Code	Description	
SAE	temperatura aria esterna • ambient air temperature	NRA - NRC - R
SIR	temperatura acqua ingresso recuperatore • recuperator inlet water temperature	RT
SIW	temperatura acqua ingresso evaporatore • evaporator water inlet temperature	NRA - NRC - R - NBW - NSW
SIWH	temperatura acqua ingresso condensatore • condenser water inlet temperature	solo • <i>only</i> NBW H - NSW H
SL1	temperatura freon liquido circuito 1 • refrigerant liquid temperature circuit 1	NRA - NRC - R
SL2	temperatura freon liquido circuito 2 • refrigerant liquid temperature circuit 2	NRA - NRC - R
SUR1	temp. acqua uscita recuperatore circuito 1 • recuperator circuit 1 outlet water temp.	RT
SUR2	temp. acqua uscita recuperatore circuito 2 • recuperator circuit 2 outlet water temp.	RT
SUW	temperatura uscita acqua • outlet water temperature	R
SUW1	temperatura uscita acqua circuito 1 • outlet water temperature circuit 1	NRA - NRC - NBW - NSW
SUW2	temperatura uscita acqua circuito 2 • outlet water temperature circuit 2	NRA - NRC - NBW - NSW
SUWH1	temp. acqua uscita condensatore circ. 1 • condenser water outlet temp. circ. 1	solo • <i>only</i> NBW H - NSW H
SUWH2	temp. acqua uscita condensatore circ. 2 • condenser water outlet temp. circ. 2	solo • <i>only</i> NBW H - NSW H
TAP1	pressione di mandata circuito 1 • delivery pressure circuit 1	NRA - NRC - R - NBW - NSW
TAP2	pressione di mandata circuito 2 • delivery pressure circuit 2	NRA - NRC - R - NBW - NSW
TBP1	pressione d'aspirazione circuito 1 • suction pressure circuit 1	NRA - NRC - R - NBW - NSW
TBP2	pressione d'aspirazione circuito 2 • suction pressure circuit 2	NRA - NRC - R - NBW - NSW

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. L'Aermec S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Technical data shown in this booklet are not binding. Aermec S.p.A. shall have the right to introduce at any time whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

AERMEC S.p.A. 37040 Bevilacqua (VR) - Italia Via Roma, 44 - Tel. 0442633111 Telefax 044293577 www.aermec.com



carta riciclata recycled paper papier recyclé recycled Papier